

STING

| **CONTUR**
PROFESSIONAL



STING CARTRIDGE MACHINE

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Обзор машинки
- 3 Держатель
- 4 Корпус
- 5 Регулятор
- 6 Регулятор хода иглы
- 7 Как снять регулятор подачи
- 8 Мотор
- 9 Как отсоединить и присоединить мотор
- 10 Замена эксцентрика
- 11 RCA-соединение
- 12 Подключение к питанию
- 13 Установка картриджа
- 14 Дополнительная информация



ОБЗОР МАШИНКИ

STING — это мощный, современный роторный аппарат для перманентного макияжа и татуировки. Универсальная машинка, которая удовлетворит любые потребности мастера.



Материал: анодированный алюминий
Вес: 140 г
Размер: 115,5×20 мм
Мощность: 4,8 Вт
Рабочее напряжение: 6—9 В

Вылет иглы: 0—3,0 мм
Длина хода: 3,0 / 3,5 / 3,7 мм
Разъём подключения: RCA
Тип картриджа: Easyclick

ДЕРЖАТЕЛЬ



Полностью автоклавируемый. Выдерживает стерилизацию в автоклаве и обработку любыми антисептическими растворами.



Держатель совместим с картриджной системой игл. Гигиеничен.

Имеет эргономичную форму в виде шестиугольника толщиной 20 мм, которая позволяет удобно фиксироваться в руке мастера и легко управлять аппаратом. Держатель выполнен из полированного анодированного

алюминия, может дезинфицироваться дезинфицирующими средствами и автоклавироваться. Легко свинчивается с корпуса аппарата поворотом против часовой стрелки.

КОРПУС

Изготовлен из полированного анодированного алюминия, может дезинфицироваться дезинфицирующими средствами.



Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.

РЕГУЛЯТОР

Находится на корпусе и позволяет регулировать жёсткость хода иглы.

25 режимов жёсткости хода иглы.



РЕГУЛЯТОР ХОДА ИГЛЫ

Метка ● (против часовой стрелки) — **мягкий** режим, когда регулятор хода находится в крайнем левом положении.

Метка ▲ (по часовой стрелке) — **жёсткий** режим, когда регулятор хода находится в крайнем правом положении.



Не оставляйте регулятор на предельном значении, делайте один щелчок назад.



Снимите рукоятку, выкрутив её против часовой стрелки. При настройке подачи поворачивайте регулятор с лёгким нажимом. Это обеспечит точное попадание в шаг настройки и предохранит от промежуточных положений «между щелчками».

После настройки позиции регулятора всегда проверяйте, нет ли люфта. Всегда следите за тем, чтобы попадать в шаг настройки, чтобы избежать помех в работе устройства.

КАК СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ



Не используйте металлические инструменты!



Избегайте попадания жидкости в корпус.



Вставьте пластиковую пластину между корпусом и регулятором, осторожно расширьте зазор и снимите регулятор. На этом этапе вы также можете дезинфицировать шток привода шестерни, протерев его холодным раствором.

Чтобы поставить регулятор на место, убедитесь, что шестигранное отверстие совпадает с шестигранным приводом. Слегка нажмите, пока регулятор не защёлкнется. Покрутите регулятор в обоих направлениях, чтобы убедиться, что он нормально работает.



МОТОР

Это сердце аппарата — надёжный высококачественный немецкий мотор, обладающий минимальной вибрацией, малым моментом инерции, высоким КПД и большой мощностью.

Моторный отсек содержит мотор, вал, на который крепится эксцентрик и разъём питания.



МОТОР

КАК ОТСОЕДИНИТЬ МОТОРНЫЙ ОТСЕК



КАК ОТСОЕДИНИТЬ МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Свинтите моторный отсек против часовой стрелки по резьбе.



КАК ПРИСОЕДИНИТЬ МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Вставьте моторный отсек в корпус и крутите его по часовой стрелке по резьбе.

Немного покрутите мотор для того, чтобы элементы встали на место. Когда мотор встанет в гнездо, и между ним и рукояткой не будет зазора, нажмите на него и закрепите, повернув на $\frac{1}{8}$ оборота.



Пока эксцентрик не встал на место, не применяйте силу.

ЗАМЕНА ЭКСЦЕНТРИКА

Задаёт длину хода иглы: 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 3,7 мм.

Для того, чтобы изменить длину хода, необходимо заменить эксцентрик.

1



Ослабьте шестигранным 0,05-дюймовым ключом винт, фиксирующий эксцентрик на валу моторчика. Не выкручивайте винт до конца. Потяните вверх и снимите эксцентрик.

2

Возьмите эксцентрик, который хотите установить, и посадите его на вал. Ослабленный винт не должен мешать. Убедитесь, что углы эксцентрика совпадают с надетой на вал стопорной шайбой. Неправильно посаженный эксцентрик будет задевать ходовую часть моторчика.



RCA-СОЕДИНЕНИЕ

Разъём совместим с большинством RCA-кабелей. Для обеспечения стабильного соединения и долговечной работы машинки рекомендуется использовать RCA-кабели премиум-класса.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАНИЮ

Вставьте RCA-кабель в гнездо и подключите к источнику питания.
Разъём RCA утоплен внутри корпуса мотора.



УСТАНОВКА КАРТРИДЖА

Вставьте картридж в отверстие держателя аппарата. Надавите и поверните картридж по часовой стрелке до щелчка.
При повороте держателя с каждым щелчком игла смещается на 0,2 мм, что позволяет точно настроить иглу, исключая самопроизвольное смещение в процессе работы.



Вращение против
часовой стрелки
уменьшает вылет
иглы.



Вращение
по часовой стрелке
увеличивает вылет
иглы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ

Диапазон работы аппарата 6-9 вольт.

Стартовый вольтаж на разных блоках может быть разным. Рабочий вольтаж настраивается индивидуально в зависимости от зоны, техники, конфигурации игл, предпочтений мастера. **Работать на максимальном и минимальном вольтaje не рекомендуется.**

ТРЕБОВАНИЯ К ИГЛАМ

Используйте картриджи с мембраной. Это позволит избежать случайного загрязнения внутреннего механизма машинки. Попадание внутрь жидкости (чернил, воды или масла) лишает устройство гарантии. Ремонт может потребовать замены внутренних деталей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Машинка продаётся с заводской смазкой и не требует внутренней смазки.
- Не допускайте попадания грязи внутрь устройства. Смазка загрязняется и мешает нормальной работе механизма.
- Держатель машинки можно обрабатывать в автоклаве. Используйте только паровые автоклавы при температуре не выше 65 °C (270 °F). Защитите смазкой уплотнительные кольца и разъёмы от попадания пара. См. доп. информацию на стр. 5.
- Корпус машинки и мотор можно протирать средствами холодной стерилизации.
- Никогда не брызгайте спреем на поверхность корпуса, чтобы предотвратить попадание жидкостей в машинку. Протирайте корпус увлажнёнными салфетками или бумажными полотенцами.
- Механизм крепится на возвратной пружине. Не разбирайте узлы машинки.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Эти советы помогут вам максимально использовать возможности STING и избежать проблем.

- Берегите машинку от падений на твёрдую поверхность. Есть риск повреждения магнитов, подшипников и щёток двигателя.
- Для предотвращения загрязнения используйте только картриджи с мембранами.
- Не превышайте рекомендованное напряжение.
- Всегда используйте источники питания с силой тока не менее 1 А.
- Регулярно промывайте иглу, чтобы избежать высыхания пигмента и замедления работы картриджей. **При ополаскивании иглы убедитесь, что в жидкость попадает только кончик картриджа, чтобы избежать попадания жидкости внутрь машинки.**
- Проверяйте иглы перед использованием.
- Используйте только качественные кабели. Хорошее соединение обеспечит стабильную работу.

- Не допускайте появления царапин на корпусе.
- Для дезинфекции используйте только средства холодной стерилизации, одобренные FDA.
- Не смазывайте машинку, если на это нет специальных рекомендаций.
- Храните машинку в безопасном месте.

БАРЬЕРНАЯ ЗАЩИТА

Хоть держатель и автоклавируется, мы настоятельно рекомендуем использовать барьерную защиту во время работы.

ЭКСЦЕНРИК

С помощью эксценриков можно менять длину хода машины.

Это актуально, если вы используете машинку для разных задач.

Рекомендации по использованию:

- 3,0 мм — для контуров;
- 3,5 мм — для теней;
- 3,7 мм — для покраса.

ГАРАНТИЯ

- Все компоненты корпуса (держатель, корпус и отсек мотора) имеют пожизненную гарантию.
- Гарантия на мотор и детали механизма — 1 год с даты покупки.
- **Гарантия не распространяется на случаи повреждения мотора при падении или попадании внутрь жидкостей.**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить надлежащую диагностику всех рабочих частей, рекомендуем обслуживать вашу машинку как механическое устройство не менее одного раза в год.

Это обеспечивает оптимальное состояние всех рабочих деталей, включая очистку и смазку внутренних механизмов. Обычное обслуживание гарантирует, что ваша машинка будет работать как новенькая.

Обслуживание платное.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

STING



CONTUR
PROFESSIONAL

+7 (927) 329-77-40

contur-pro.ru

 [contur_pro](https://www.instagram.com/contur_pro)